

# АДАПТЕР - УДЛИНИТЕЛЬ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5. УСТРОЙСТВО
6. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 7.1. Общее обслуживание
- 7.2. Хранение и транспортировка
- 7.3. Критерий предельного состояния
- 7.4. Утилизация
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ВНИМАНИЕ!** Ознакомьтесь со всеми указаниями мер безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Настоящее «Руководство» предназначено для изучения и правильной эксплуатации адаптера-удлинитель модели **AK1835**.

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Адаптер-удлинитель модели **AK1835** (далее удлинитель, устройство) предназначен для временного подключения электрических аккумуляторных машин с номинальным напряжением питания 18В в местах стационарного их использования к аккумуляторным батареям напряжением 18В конструктивно совместимых машинами и адаптером-удлинителем.

1.2. Данный адаптер-удлинитель является технически сложным товаром, предназначенным для бытового и промышленного применения.

1.3. Адаптер-удлинитель предназначен для работы с батареями с номинальным напряжением 18В конструктивно совместимых с электроинструментом серии «Аккумастер».

1.4. Адаптер-удлинитель предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1° до 35° С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25° С.

1.5. Приобретая адаптер-удлинитель, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона устройства, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этом документе продавцом указывается дата продажи устройства, ставится штамп

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [ekr@nt-rt.ru](mailto:ekr@nt-rt.ru)

[www.enkor.nt-rt.ru](http://www.enkor.nt-rt.ru)

магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.

**ВНИМАНИЕ.** После продажи адаптера-удлинитель претензии по комплектности не принимаются.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры адаптера-удлинитель приведены в таблице 1.  
Таблица 1.

Технические параметры	Значения
Входное напряжение, В	18
Род тока	Постоянный
Выходное напряжение, В	18
Род тока	Постоянный
Длина кабеля удлинителя, м	0,8 / 2
Масса, кг	0,27
Артикул	49035

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Адаптер-удлинитель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Картонная коробка	1 шт.

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не подключайте адаптер-удлинитель до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться адаптером-удлинителем в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4.1. Ознакомьтесь с назначением и возможностями Вашего адаптера-удлинитель.

4.2. Запрещается использование адаптер-удлинитель в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация адаптера-удлинитель в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время снегопада или дождя), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металл и изоляцию, а также в условиях чрезмерной запыленности воздуха.

4.3. Не подвергайте адаптер-удлинитель воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях. Если устройство внесено в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы, рекомендуется не включать его в течение времени достаточного для устранения конденсата.

4.4. Перед первым включением адаптера-удлинитель обратите внимание на правильность сборки и надежность установки аккумуляторной батареи в устройстве.

4.5. Перед использованием адаптера-удлинитель ознакомьтесь и инструкцией на машину или инструмент, с которым будет применяться устройство.

4.6. Используйте адаптер-удлинитель только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций устройства, а также использование адаптера-удлинитель для работ, не регламентированных данным «Руководством».

4.7. Диагностика неисправностей и ремонт устройства должны производиться только в специализированном сервисном центре уполномоченном ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

4.8. Не используйте неисправное устройство или устройство с поврежденным корпусом.

4.9. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура адаптера-удлинитель. Не тяните за шнур, оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур устройства с поврежденной изоляцией.

4.10. Не вставляйте установочный адаптер удлинителя в зарядное устройство! В данном случае зарядка невозможна.

4.11. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг адаптера-удлинитель с целью предотвращения его перегрева.

4.12. Используйте устройство только по назначению.

4.13. Адаптер-удлинитель не предназначен для использования детьми и лицами с физическими недостатками, а так же лиц с психическими заболеваниями.

### 5. УСТРОЙСТВО

1. Адаптер батареи
2. Шнур удлинителя
3. Защелка
4. Адаптер установочный



Рис. 1.

### 6. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

6.1. Произведите внешний осмотр вашего адаптера-удлинитель. Убедитесь в наличии заряда и исправности используемых аккумуляторных батарей.

6.2. Установите защелку установочный адаптер батареи (1) на контакты аккумуляторной батареи (5).

6.3. Закрепите адаптер-удлинитель.

6.4. Установите установочный адаптер (4) в гнездо для аккумулятора на вашем инструменте.

6.5. Если машина или инструмент внезапно останавливается, это означает, что двигатель был перегружен, и его питание было отключено. Это не является неисправностью. Отключите машину, устраните причину перегрузки двигателя и включите машину снова.

6.6. Для извлечения аккумуляторной батареи (5) и установочного адаптера (4) нажмите и удерживая защелку (3) и извлеките батарею или адаптер из гнезда.



Рис. 2.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1. Общее обслуживание.

7.1.1. По окончании работы извлеките аккумуляторную батарею из адаптера-удлинителя.  
7.1.2. Очистите устройство от пыли и грязи чистой ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей устройства растворители и нефтепродукты.

### 7.2. Хранение и транспортировка.

7.2.1. Храните адаптер-удлинитель в сухом помещении, оградив от воздействия прямых солнечных лучей.  
7.2.2. Не храните адаптер-удлинитель в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.  
7.2.3. Для транспортировки адаптера-удлинителя на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключая повреждение устройства в процессе транспортировки.

### 7.3. Критерий предельного состояния.

Критерием предельного состояния устройства является:

- прекращение выполнения устройством заданных функций, искрение, перегрев и выделение дыма;
- повреждение шнура удлинителя и корпуса устройства.

### 7.4. Утилизация.

8.3.1. Устройство и его комплектующие вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшее из строя устройство в бытовые отходы!

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Оборудование не включается.	Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея	Замените аккумуляторную батарею на исправную и полностью заряженную.
	Неисправен адаптер-удлинитель.	Обратитесь специализированный сервисный центр для ремонта

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную и безотказную работу адаптера-удлинителя при соблюдении условий эксплуатации, обслуживания и хранения в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции по эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
(число, месяц, пропись, год) (подпись или штамп)

(Штамп торгового предприятия)

Уважаемый покупатель!

Дата изготовления вашего инструмента закодирована в серийном номере инструмента.

09	02	00001
----	----	-------

Первые две цифры – год выпуска инструмента, в нашем примере это 2009 год.  
Вторые две цифры – месяц года, в котором был изготовлен инструмент. В нашем примере это февраль.

Остальные цифры – заводской порядковый номер инструмента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ekr@nt-rt.ru

www.enkor.nt-rt.ru